

PRŮVODCE APLIKACÍ MAGNETICKÉHO NÁTĚRU

POKUD CHCETE MÍT MAGNETICKOU A ZÁROVEŇ CHYTROU ZEĎ, POSTUPOJTE NÁSLEDOVNĚ:
PŘÍPRAVA POVRCHU, NANESENÍ MAGNETICKÉHO NÁTĚRU, NANESENÍ PODKLADOVÉHO NÁTĚRU PRIMERU, NANESENÍ VRSTVY CHYTRÉ ZDI. PODROBNÝ POPIS NÍŽE A V PRŮVODCI APLIKACÍ NÁTĚRU CHYTRÉ ZDI.

1. PŘÍPRAVA POVRCHU

1A. MAGNETICKÝ NÁTĚR

- V případě, že aplikujete pouze magnetický nátěr a nekombinujete jej s nátěrem Chytré zdi, stačí povrch před aplikací zbrousit, vyhladit či zatmelit tak, abyste dosáhli hladkého povrchu bez děr a nerovností.
- Poté pokračujte na krok 2 (Aplikace magnetického nátěru).

1B. MAGNETICKÝ NÁTĚR V KOMBINACI S NÁTĚREM CHYTRÉ ZDI

- Důkladně připravte povrch dle návodu přiloženého v balení nátěru Chytré zdi. Poté pokračujte na krok 2 (Aplikace magnetického nátěru).
- Poté dokončete aplikaci podkladového nátěru (primeru) a nátěru Chytré zdi.

2. APLIKACE MAGNETICKÉHO NÁTĚRU

- Po dobu aplikace nátěru doporučujeme místnost větrat.
- Před použitím míchejte barvu v plechovce alespoň 3 minuty.
- K aplikaci použijte molitanový váleček nebo váleček s krátkým vlasem.
- Magnetický nátěr aplikujte válečkem ve **3 vrstvách**.
- Mezi jednotlivými vrstvami vyčkejte alespoň 2 hodiny pro důkladné zaschnutí.
- Pro docílení ideální hladkosti výsledného povrchu plochu jemně zbruste po 2. a 3. vrstvě nátěru. 1. vrstvu nebruste.
- Po broušení vždy odstraňte všechny prach z plochy suchým hadrem.
- Po nanesení 3. vrstvy nechte nátěr schnout alespoň 24 hodin.
- Vzhledem k velkému obsahu kovových částíček je výsledný magnetický nátěr bez další úpravy šedé barvy.

UPOZORNĚNÍ:

TENTO NÁTĚR JE URČEN PRO POUŽÍVÁNÍ S NEODYMOVÝMI MAGNETY. NALEZNETE JE NA NAŠEM E-SHOPU WWW.SHOP.CHYTRAZED.CZ V SEKCI PŘÍSLUŠENSTVÍ.

PRO JAKÉKOLI DOTAZY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE:

EMAIL: INFO@CHYTRAZED.CZ

TEL: +420 731 444 250