

# PRŮVODCE APLIKACÍ MAGNETICKÉHO NÁTĚRU

**POKUD CHCETE MÍT MAGNETICKOU A ZÁROVEŇ CHYTROU ZEĎ, POSTUPOJTE NÁSLEDOVNĚ: PŘÍPRAVA POVRCHU, NANESENÍ MAGNETICKÉHO NÁTĚRU, NANESENÍ PODKLADOVÉHO NÁTĚRU PRIMERU, NANESENÍ VRSTVY CHYTRÉ ZDI. PODROBNÝ POPIS NÍŽE A V PRŮVODCI APLIKACÍ NÁTĚRU CHYTRÉ ZDI.**

## 1. PŘÍPRAVA POVRCHU

### 1A. MAGNETICKÝ NÁTĚR

- V případě, že aplikujete pouze magnetický nátěr a nekombinujete jej s nátěrem Chytré zdi, stačí povrch před aplikací zbrousit, vyhladit či zatmelit tak, abyste dosáhli hladkého povrchu bez děr a nerovností.
- Plochu doporučujeme napenetrovat klasickou penetrací, aby se sjednotila savost povrchu.
- Poté pokračujte na krok 2 (Aplikace magnetického nátěru).

### 1B. MAGNETICKÝ NÁTĚR V KOMBINACI S NÁTĚREM CHYTRÉ ZDI

- Důkladně připravte povrch dle návodu přiloženého v balení nátěru Chytré zdi. Poté pokračujte na krok 2 (Aplikace magnetického nátěru).
- Poté dokončete aplikaci podkladového nátěru (primeru) a nátěru Chytré zdi.
- Pokud se vám zdá barva hustá, je možné přidat malé množství vody.
- Magnetický nátěr aplikujte válečkem alespoň ve 3 vrstvách, dokud nepotřebujete celou plechovku magnetického nátěru.
- Před aplikací dalších nátěrů se ujistěte, že hotová plocha udrží 3-5 listů běžného papíru formátu A4 pomocí neodymového magnetu. Pokud tomu tak není, doporučujeme přikoupit další balení magnetické barvy a přidat další vrstvu.

## 2. APLIKACE MAGNETICKÉHO NÁTĚRU

- Po dobu aplikace nátěru doporučujeme místnost větrat.
- Před použitím míchejte barvu v plechovce alespoň 3 minuty.
- K aplikaci použijte molitanový váleček nebo váleček s krátkým vlasem.
- Magnetický nátěr aplikujte válečkem ve **3 vrstvách**.
- Mezi jednotlivými vrstvami vyčkejte alespoň 2 hodiny pro důkladné zaschnutí.
- Pro správnou funkčnost je nutné spotřebovat celé balení magnetické barvy.
- Pro docílení ideální hladkosti výsledného povrchu plochu jemně zbruste po 2. a 3. vrstvě nátěru. 1. vrstvu nebruste.
- Po broušení vždy odstraňte všechen prach z plochy suchým hadrem.
- Po nanesení 3. vrstvy nechte nátěr schnout alespoň 24 hodin.
- Vzhledem k velkému obsahu kovových částíček je výsledný magnetický nátěr bez další úpravy šedé barvy.

### UPOZORNĚNÍ:

**TENTO NÁTĚR JE URČEN PRO POUŽÍVÁNÍ S NEODYMOVÝMI MAGNETY. NALEZNETE JE NA NAŠEM E-SHOPU [SHOP.CHYTRAZED.CZ](https://shop.chytrazed.cz) V SEKCI PŘÍSLUŠENSTVÍ.**

**PRO JAKÉKOLI DOTAZY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE:**

**EMAIL: [INFO@CHYTRAZED.CZ](mailto:INFO@CHYTRAZED.CZ)**

**TEL: +420 731 444 250**