

Aplikační průvodce

Projekční zelená barva se aplikuje ve dvou krocích. Nejprve se aplikují dvě vrstvy základní světle zelené barvy a dvě vrstvy vrchní barvy.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Všechny povrchy, které mají být natřeny, by měly být čisté, suché a bez nečistot.

Změřte plochu, kterou chcete natírat, a zřetelně ji označte pomocí malířské pásky.

V případě potřeby naneste na holé, neošetřené povrchy náš podkladový nátěr Smart White Primer. Po nanesení podkladového nátěru povrch lehce přebruste.

NANESENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY (světle zelené barvy)

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Pokud barvu nanášíte na novou omítku naneste jednu vrstvu standardní bílé barvy nebo základního nátěru, poté vyplňte a vyhladte případné defekty.

Základní nátěry

- Naneste první vrstvu základního nátěru pomocí mohérového válečku nebo válečku s krátkým vlasem.
- Po zaschnutí jej přebruste smirkovým papírem dohladka a poté naneste druhý základní nátěr.
- Před nanesením vrchních vrstev počkejte, až barva zcela zaschne (přibližně 2-4 hodiny při teplotě 20°).

Vrchní nátěry

- Ujistěte se, že základní barva, kterou jste nanесли, je hladká a čistá.
- První vrstvu naneste mohérovým válečkem nebo válečkem s krátkým vlasem, který nepouští chlupy, a nechte zaschnout (cca 2-4 hodiny při 20°).
- Poté naneste poslední vrstvu barvy Green Screen Paint Pro.

DOBA SCHNUTÍ

Zelená projekční barva bude na dotek suchá za 1 hodinu a použitelná po 12 hodinách.