

Průvodce aplikací

Ultra kontrastní projekční barva je vhodná pro použití na omítku, sádkokarton, dřevo, kov, beton a kompozity. Používá se pouze v interiéru. Každá sada pokrývá plochu 4,5 m². Projekční barva se nanáší ve dvou vrstvách (základní vrstva a vrchní vrstva).

Příprava povrchu

Všechny povrchy, které mají být natřeny, by měly být čisté a suché. Změřte plochu, kterou chcete natřít, a zřetelně ji označte pomocí malířské pásky. Holé, neošetřené povrchy natřete jednou vrstvou našeho podkladového nátěru. Po nanesení základního nátěru povrch lehce přebrouste.

Aplikace projekční barvy

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Pokud nanášíte barvu na nové omítky, naneste jednu vrstvu standardní bílé barvy nebo základního nátěru a poté vyplňte a vyhlad'te případné defekty broušením.

Základní nátěr Top coat

První vrstvu základní barvy naneste pomocí mohérového nebo válečku s krátkým vlasem. Po zaschnutí barvu uhlad'te a poté naneste druhou vrstvu. Základní nátěry nechte zcela zaschnout (přibližně 2 - 4 hodiny při teplotě 20°). Ujistěte se, že základní nátěry jsou hladké a bez povrchových vad (v případě potřeby lehce přebrouste). První vrstvu naneste mohérovým válečkem nebo válečkem s krátkým vlasem, který nepouští vlákna. Před nanesením druhé vrstvy nechte zaschnout.

Schnutí

Po nanesení všech vrstev bude ultra kontrastní projekční barva připravena k použití za 24 hodin.